

B-LIVELY INFANT CAR SEAT ADAPTER
FOR BRITAX

B-LIVELY ADAPTATEUR DE SIÈGE D'AUTO
POUR BEBÉ BRITAX

B-LIVELY ADAPTADOR PARA ASIENTO DE SEGURIDAD
PARA BEBÉS BRITAX



User Guide
Guide de l'utilisateur
Guía del usuario

britax

Contents

Safety Information	2
Important Notes	3
Compatibility	4
In the Box	4
Britax/BOB Infant Car Seats	5
Installing Your ICSA	6
Attaching ICSA to Stroller	6
Installing the Arm Bar	8
Attach Child Tray	8
Installing the Infant Car Seat	9
Removing Infant Car Seat from Stroller	10
Removing ICSA and Arm Bar from Stroller	10
Warranty	12

Safety Information

⚠️ WARNING!

Failure to follow all warnings and instructions could result in **SERIOUS INJURY** or **DEATH**.

Read these instructions carefully before using this product. To ensure proper use, store this user guide in a convenient place so it can be consulted often.

- Never leave child unattended in the stroller or infant car seat.
- Always follow the infant car seat manufacturer's instructions. Do not exceed the manufacturer's instructions for maximum load carrying capacity of the infant car seat. Exceeding carrying capacity may cause the stroller to become unstable and tip resulting in serious injury.
- Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use harness to secure child.
- Avoid finger entrapment or injury. Always ensure any child occupants or bystanders are away from the stroller while attaching infant car seat adapter.
- Do not modify the infant car seat adapter or remove any labels. Doing so voids the warranty and could lead to a dangerous condition.
- Do not fold stroller with infant car seat adapter (ICSA), arm bar, or arm bar receiver attached.
- Periodically check attachment by lifting up on ICSA, arm bar, or car seat.
- Only use Britax infant car seats with this product. See page 5. For your child's safety, ensure that the infant car seat you are using is securely attached to the infant car seat adapter.

- All infant car seats **MUST** be installed rear facing.
- Failure to regularly inspect this product and its components to make sure they are in good condition and good working order can result in injury. Discontinue use of infant car seat adapter, receivers, arm bar, or child tray if damaged or any parts are missing.

Important Notes

- Always keep your infant car seat carry handle locked in the vertical/carry position while in stroller, as extra protection for your child.
- Do not place children directly in the stroller seat with the infant car seat adapter installed. Remove infant car seat adapter from stroller prior to placing a child directly into the stroller seat.

Compatibility


This infant car seat adapter is designed for use with Britax B-Lively Double strollers only.

This infant car seat adapter is designed for use with Britax/BOB infant car seats.


Do not use with infant car seats other than those specifically mentioned. See us.britax.com for additional information.

In the Box


Infant Car Seat Adapter




Child Tray



Arm Bar Receiver





Arm Bar



Britax/BOB Infant Car Seats

Infant Car Seats with Click & Go Release Lever

NOTE: Britax B-Safe® and B-Safe 35 shown. Similar key features exist on all compatible Britax/BOB infant car seats with Click & Go. Click & Go adapters are required to install a Britax infant car seat. See infant car seat user guide for Click & Go information.



Installing Your ICSA


Attaching ICSA to Stroller

⚠ WARNING!


Failure to attach ICSA securely to stroller may result in serious injury or death.

NOTE: Adapter is for right side of stroller only, from the position of the occupant.


1. Set parking brake (see stroller user guide if necessary).
2. Remove canopy.
 - a. Disconnect hook and loop fasteners on sides of canopy.




- b. Unfasten straps on both sides at back of canopy.




- c. Twist canopy brackets to remove canopy from stroller frame.



3. Align ICSA receivers with the mounts on the inside of the stroller frame and push down until a click is heard.




4. Pull up on front tube of ICSA to verify ICSA is securely locked into place.





Installing the Arm Bar

1. Slide receiver into the mount on the inside of the left side of stroller.
2. Insert arm bar into receiver sockets. A click will be heard. Pull on arm bar to verify it is securely attached.



Attach Child Tray

1. Push child tray onto exposed area of arm bar until it locks into place. A click will be heard.
2. Pull up on child tray to verify it is secure.






Installing the Infant Car Seat

⚠ WARNING!

Failure to securely attach infant car seat and properly secure infant with seat harness of infant car seat may result in serious injury or death.


NOTE: When attaching infant car seat to ICSEA for the first time, practice attaching and removing unoccupied infant car seat several times until the function becomes familiar.

1. Place infant into infant car seat. Fasten harness securely (see infant car seat user guide if necessary).
2. Move infant car seat carry handle into upright, carrying position.
3. Set parking brake (see stroller user guide if necessary).
4. Place infant car seat rear facing, align infant car seat with ICSEA, and push down until the infant car seat locks into place. A click will be heard on both sides.
5. Lift up on both sides of the infant car seat to verify that it is securely attached.



Removing Infant Car Seat from Stroller



1. Set parking brake (see stroller user guide if necessary).
2. Activate Click & Go release handle on infant car seat then lift infant car seat straight up and off stroller with infant car seat carry handle.



Removing ICSA and Arm Bar from Stroller

1. Set parking brake (see stroller user guide if necessary).
2. Remove arm bar by pushing buttons under receivers and pulling arm bar away from stroller.
3. Press the release levers on the sides of the ICSA receivers and the arm bar receiver, and pull receivers up and out of mounting brackets.


NOTE: The release lever on the arm bar receiver is on the inside of the receiver.




4. Install canopy.

- a. Place the canopy stay bracket over the mounting pin on the side of the stroller frame and rotate until the canopy stay bracket locks into place.


NOTE: There is a left and a right canopy. Install each canopy so that the canopy brackets face the outside of the stroller frame.




- b. Snap the outer support strap to the frame on the outside of the stroller handle, and tighten the support strap by connecting it to the hook and loop fastener under the canopy flap.



- c. Insert the inner support strap through the slot at the center of the stroller handlebar. Tighten the support strap by connecting them to the hook and loop fasteners under the canopy flap.



- d. Attach the hook and loop fasteners around the outer edge of the canopy and hood to the stroller.



Warranty

This product is distributed by Britax Child Safety, Inc. (“Britax”). To the extent allowed by law, Britax warrants this product to the original retail purchaser as follows:

Limited Two-Year Warranty

This product is warranted against defective materials or workmanship for two years from the date of original purchase. Proof of purchase is required. Your exclusive remedy for this warranty is that Britax will, at its option, provide repair or replacement components to the original purchaser for this product or replace the product. Britax reserves the right to discontinue or change fabrics, parts, models or products, or to make substitutions. Labor and shipping costs for returns are not included. Britax products purchased from unauthorized retailers, online auction sites, or as second hand items are not covered under warranty.

To make a claim under this Warranty, you must contact Britax Customer Services Department at 1-888-427-4829 or 704-409-1699 or write to 4140 Pleasant Road, Fort Mill, SC 29708. Proof of purchase is required.

PLEASE COMPLETE AND MAIL THE REGISTRATION CARD WITHIN 30 DAYS OF PURCHASE

You may also register online at us.britax.com/registration.

Warranty Limitations

This warranty does not include damages which arise from negligence, misuse, salt corrosion, or use not in accordance with the user guide.

The use of non-Britax accessories is not approved by Britax. The use of unapproved accessories could cause this product to become damaged or dangerous. Their use may void the Britax warranty.

Limitations of Damages

The warranty and remedies as set forth above are exclusive and in lieu of all others, oral or written, express or implied. In no event will Britax or the retailer selling this product be liable for any damages, including incidental or consequential damages, arising out of the use or inability to use this product.

Limitations of Warranties and Other Warranty Terms and State Law Rights

Any implied warranties, including implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, shall be limited to the duration and terms of the express written warranty. Some states do not allow certain exclusions or limitations on warranties, so the above may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which vary from state to state. Neither Britax, nor the retailer selling this product, authorizes any person to create for it any other warranty, obligation, or liability in connection with this product.

Contents

Information de sécurité	2
Remarques importantes.....	3
Compatibilité	4
Contenu de la boîte	4
Sièges d’auto pour bébé Britax/BOB	5
Sièges d’auto pour bébé avec le levier de dégagement Click & Go .	5
Installation de votre ICSA	6
Fixation de l’adaptateur à la poussette.....	6
Installation de la barre de bras	8
Fixation du plateau pour enfant	8
Installation du siège d’auto pour bébé	9
Retrait du siège auto de la poussette	10
Retrait de l’adaptateur et de la barre de bras de la poussette	10
Garantie	12

Information de sécurité

⚠ MISE EN GARDE!

Le non-respect de ces mises en garde et de ces instructions peut entraîner des BLESSURES GRAVES ou la MORT.

Lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit. Afin de garantir une utilisation appropriée, conserver ce guide dans un endroit commode pour être en mesure de le consulter aussi souvent que nécessaire.

- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance dans la poussette ou le siège d'auto pour bébé.
- Respectez à la lettre les consignes du fabricant du siège d'auto pour bébé. Ne dépassez pas la capacité de charge maximale du siège d'auto précisée dans les instructions du fabricant, sous peine de déstabiliser la poussette et de la faire basculer, avec pour conséquence de blessures graves.
- Veillez à toujours utiliser le harnais du siège d'auto, sans quoi le bébé pourrait tomber ou glisser hors du siège, et se blesser gravement.
- Évitez le piégeage des doigts ou des blessures. Toujours s'assurer que tous les occupants de l'enfant ou des passants sont loin de la poussette tout pliage ou dépliage ou tout attacher l'adaptateur pour siège d'auto pour bébé.
- Prenez soin de ne pas modifier l'adaptateur pour siège auto ni de retirer les étiquettes. Ce faisant, vous annuleriez la garantie et risqueriez de mettre en péril la sécurité du bébé.
- Ne pas pliez la poussette lorsque l'adaptateur de siège d'auto pour bébé (ICSA), la barre de bras ou le récepteur de la barre de bras fixés.
- Assurez-vous de vérifier périodiquement que le siège est sécuritaire en tirant doucement sur le siège, la barre de bras, ou l'adaptateur de siège.

- N'utilisez que des sièges d'auto pour bébé Britax avec ce produit. Voir page 5. Pour la sécurité de votre enfant, assurez-vous que le siège d'auto pour bébé que vous utilisez est bien fixé à l'adaptateur pour siège auto.
- Tous les sièges d'auto pour bébé doivent être installés face à l'arrière.
- Des blessures peuvent survenir si vous n'inspectez pas régulièrement le produit et les pièces qui le composent afin de vérifier qu'ils sont bien en état de marche. N'utilisez pas la poussette si elle est endommagée ou s'il manque une pièce.

Remarques importantes

- Toujours garder votre poignée de transport du siège d'auto pour bébé verrouillée dans la position verticale / transporter pendant que dans la poussette, comme protection supplémentaire pour votre enfant.
- Ne mettez pas votre enfant directement dans la poussette quand l'adaptateur de siège d'auto pour bébé est installé. Retirez d'abord l'adaptateur de siège d'auto pour bébé de la poussette avant d'y mettre votre enfant.

Compatibilité


Cet adaptateur de siège d'auto pour bébé est conçu pour une utilisation avec poussettes Britax B-Lively Double seulement.

Cet adaptateur de siège d'auto pour bébé est conçu pour une utilisation avec tous les sièges d'auto pour bébé Britax/BOB seulement.


Ne pas utiliser avec des sièges d'auto pour bébés autres que celles expressément mentionnées. Voir us.britax.com pour des informations complémentaires sur la compatibilité.

Contenu de la boîte


Adaptateur pour siège d'auto pour bébé (ICSA)



Plateaux pour enfant



Récepteur de barre de bras




Barre de bras



Sièges d'auto pour bébé Britax/BOB

Sièges d'auto pour bébé avec le levier de déverrouillage Click & Go

REMARQUE : Modèle Britax B-Safe® 35 et B-Safe 35 illustré. Tous les modèles Britax et BOB pourvus de la fonction Click & Go bénéficient des mêmes caractéristiques principales. Des adaptateurs Click & Go sont requis pour l'installation d'un siège auto pour bébé Britax. Consultez le guide d'utilisation du siège auto pour bébé pour obtenir des informations sur la fonction Click & Go.



Installation de votre ICOSA

Fixation de l'adaptateur à la poussette

⚠ MISE EN GARDE!


Une mauvaise fixation de l'adaptateur à la poussette peut entraîner des blessures graves ou la mort.

REMARQUE : L'adaptateur doit être installé du côté droit de la poussette seulement, selon la position de l'enfant.


1. Enclenchez le frein (consultez le guide de l'utilisation de la poussette s'il y a lieu).

2. Retirez la capote.


- a. Détachez les fermetures autoagrippantes des deux côtés de la capote.




- b. Détachez les sangles des deux côtés à l'arrière de la capote.




- c. Tournez les pinces pour retirer la capote du cadre de la poussette.



3. Aligner l'adaptateur du siège sur les récepteurs de la poussette. Écoutez le clic de chaque côté.




4. Tirez sur le tube avant de l'adaptateur pour vérifier que l'adaptateur est bien en place.





Installation de la barre de bras

1. Glissez le récepteur dans la fixation du côté gauche à l'intérieur de la poussette.
2. Insérez la barre de bras dans les récepteurs. Vous entendrez un clic. Tirez sur la barre de bras pour vérifier qu'elle est bien fixée en place.



Fixation du plateau pour enfant

1. Poussez le plateau sur la partie découverte de la barre jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Vous entendrez un clic.
2. Tirez sur le plateau pour vérifier qu'il est fixé solidement.






Installation du siège d'auto pour bébé

⚠ MISE EN GARDE!

Une mauvaise fixation du siège d'auto et tout manquement à l'obligation d'attacher le bébé avec le harnais du siège d'auto peut entraîner des blessures graves ou la mort.


REMARQUE : La première fois que vous fixez le siège auto à l'adaptateur, exercez-vous plusieurs fois à fixer et retirer le siège sans le bébé à l'intérieur jusqu'à bien maîtriser le fonctionnement.

1. Placez le bébé dans le siège d'auto. Attachez le harnais solidement (consultez le guide de l'utilisation du siège d'auto s'il y a lieu).
2. Mettez la poignée de transport du siège auto en position verticale de transport.
3. Enclenchez le frein (consultez le guide de l'utilisation de la poussette s'il y a lieu).
4. Placez le siège d'auto pour bébé face à l'arrière, directement centré sur l'adaptateur, en alignant les récepteurs de l'adaptateur avec les adaptateurs du siège d'auto. Vous entendrez un clic.
5. Tirez le siège d'auto des deux côtés pour vous assurer qu'il est solidement fixé.





Retrait du siège auto de la poussette

1. Enclenchez le frein (consultez le guide de l'utilisation de la poussette s'il y a lieu).
2. Appuyez le levier de déverrouillage Click & Go du siège d'auto et soulevez le siège d'auto pour bébé loin de l'adaptateur avec la poignée de transporte.



Retrait de l'adaptateur et de la barre de bras de la poussette


1. Enclenchez le frein (consultez le guide de l'utilisation de la poussette s'il y a lieu).
2. Retirez la barre de bras en appuyant sur les boutons sous les récepteurs et en tirant la barre hors de la poussette.
3. Appuyez sur les leviers de déverrouillage des deux côtés des récepteurs de l'adaptateur et de la barre de bras, puis tirez sur les récepteurs pour les retirer des supports de montage.



REMARQUE : Le levier de déverrouillage du récepteur de la barre de bras est situé à l'intérieur du récepteur.


4. Installation de la capote.

- a. Placez la pince de la capote par-dessus le support de montage situé sur le côté du cadre de la poussette et tournez jusqu'à ce que la pince de la capote soit verrouillée.




REMARQUE : Il y a une capote gauche et une droite. Installez chaque capote de manière à ce que les pinces soient face à l'extérieur du cadre de la poussette.


- b. Fixez la sangle de support extérieure au cadre à l'extérieur de la poignée de la poussette et serrez la sangle de support à l'aide de la fermeture autoagrippante se trouvant sous le rabat de la capote.



- c. Insérez la sangle de support intérieure dans la fente au centre du guidon de la poussette. Serrez la sangle de support à l'aide de la fermeture autoagrippante se trouvant sous le rabat de la capote.



- d. Attacher les fermetures autoagrippantes autour du bord extérieur de la capote et déplier la capote au-dessus de la poussette.



Garantie

Ce produit est distribué par Britax Child Safety, Inc. (« Britax »). Dans la mesure permise par la loi, Britax offre la garantie suivante au premier acheteur :

Garantie limitée de deux ans

Ce produit est garanti contre les défauts de matériaux ou de main-d'œuvre pour une période de deux ans à compter de la date de l'achat initial. Une preuve d'achat est exigée. Le seul recours offert en vertu de cette garantie est que Britax fournira au premier acheteur, à son gré, une réparation ou des pièces de rechange. Britax se réserve le droit de discontinuer ou de modifier les tissus, les pièces, les modèles ou les produits, ou d'y faire des substitutions. La garantie ne couvre pas les frais de main-d'œuvre et de transport. Les produits Britax achetés auprès de détaillants non autorisés, de sites d'enchères en ligne ou d'articles d'occasion ne sont pas couverts par la garantie.

Pour profiter de la garantie, veuillez communiquer avec le Service clientèle Britax en composant le 1 888 427 4829 ou 1 704 409 1699 ou en écrivant à l'adresse suivante : 4140 Pleasant Road, Fort Mill, SC 29708, USA. Une preuve d'achat est exigée.

VEUILLEZ REMPLIR LA CARTE D'ENREGISTREMENT DANS LES TRENTE (30) JOURS DE L'ACHAT

Vous pouvez aussi remplir l'enregistrement en ligne au us.britax.com/registration.

Limites de la garantie

Cette garantie ne couvre pas les dommages qui résultent d'une négligence, d'une mauvaise utilisation, de la corrosion ou d'une utilisation non conforme aux instructions relatives au produit.

Britax n'approuve pas l'emploi d'accessoires d'autres fabricants, car ils risquent d'endommager le produit ou de le rendre dangereux. Leur utilisation pourrait annuler la garantie de Britax.

Limitations des dommages

La garantie et les mesures de redressement énoncées ci-dessus sont exclusives et tiennent lieu de toutes les autres, verbales ou écrites, expresses ou implicites. En aucun cas Britax, ou le détaillant qui vend ce produit, ne pourra être tenu responsable de tout dommage, incluant les dommages accessoires ou indirects, qui découlerait de l'utilisation de ce produit ou de l'inaptitude à utiliser ce produit.

Limitations des garanties et des autres conditions de la garantie et droits en vertu des lois provinciales

Toute garantie tacite, incluant les garanties tacites de qualité marchande et d'adéquation à un but particulier, se limitera à la durée et aux conditions de la garantie écrite expresse. Certains états n'autorisent pas certaines exclusions ou limitations de garanties, de sorte que ce qui précède peut ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux précis, et vous pouvez avoir d'autres droits qui peuvent varier d'une province à l'autre. Ni Britax, ni le détaillant qui vend ce produit, n'autorisent une quelconque personne à créer en leur nom toute autre garantie, obligation ou responsabilité relativement à ce produit.

Contents

Información de seguridad	2
Notas importantes	3
Compatibilidad	4
Contenido de la caja	4
Asiento de seguridad para bebés Britax/BOB.....	5
Asiento de seguridad para bebés con la palanca de liberación Click & Go	5
Instalación del ICSA	6
Cómo colocar el ICSA en el cochecito	6
Instalación de la barra de brazo	8
Instalación la bandeja para el niño	8
Instalación del asiento de seguridad para bebés	9
Extracción del asiento de seguridad para bebés del ICSA	10
Extracción del ICSA y la barra de brazo del cochecito ..	10
Garantía	12

Información de seguridad

ADVERTENCIA

De no seguirse todas las advertencias e instrucciones, podrían provocarse **LESIONES GRAVES** o la **MUERTE**.

Lea estas instrucciones antes de utilizar el producto. Para garantizar un uso adecuado, guarde esta guía del usuario en un lugar práctico, donde pueda consultarla siempre que lo necesite.

- Nunca deje a los niños sin supervisión en el cochecito/ asiento de seguridad para bebés.
- Siga siempre las instrucciones en la guía del usuario que viene con el asiento de seguridad para bebés. No exceda la capacidad de carga máxima del asiento de seguridad para bebés que se detalla en su propio guía del usuario. Superar la capacidad de carga puede causar que el cochecito se vuelva inestable y se produzca lesiones graves.
- Evite las lesiones graves por caerse o deslizarse del cochecito. Use siempre el arnés del asiento de seguridad para bebés.
- Evite que los dedos queden atrapados o lesionados. Asegúrese siempre de que el niño que ocupa el cochecito u otras personas se encuentren apartados del cochecito al plegarlo o desplegarlo o mientras se coloca el adaptador de asiento de seguridad para bebés.
- No modifique el adaptador de asiento ni quite ninguna etiqueta. Esto anula la garantía y puede ocasionar una condición peligrosa.
- No pliegue el cochecito con el adaptador de asiento de seguridad infantil, la barra de brazo o el receptor de la barra de brazo instalado.

- Compruebe periódicamente la conexión con levantar el adaptador, barra de brazo, o el asiento de seguridad para bebés.
- Use solamente asientos de seguridad infantiles Britax con este producto. Consulte la página 5. Por la seguridad de su hijo, asegúrese de que el asiento de seguridad para bebés que está utilizando esté bien sujeto al adaptador del asiento de seguridad para bebés.
- Se **DEBE** instalar todos los asientos de seguridad para bebés orientado hacia atrás.
- No inspeccionar regularmente este producto y sus componentes para asegurarse de que estén en buenas condiciones y que funcionen correctamente puede causar lesiones. No utilice el adaptador del asiento de seguridad para bebés si está dañado o si falta alguna de las piezas.

Notas importantes

- Siempre mantenga la manija del asiento de seguridad para bebés bloqueada en posición vertical/traslado mientras esté en el cochecito, como una protección extra para su bebé.
- No coloque al niño directamente en el asiento del cochecito si el adaptador de asiento de seguridad para bebés está instalado. Quite el adaptador de asiento del cochecito antes de colocar al niño en el asiento del cochecito.

Compatibilidad


Este adaptador de asiento de seguridad para bebés está diseñado únicamente para su uso con cochecitos Britax B-Lively Double.

Este adaptador de asiento de seguridad para bebés está diseñado únicamente para su uso con asientos de seguridad para bebés Britax/BOB.


No se utilice con los asientos de seguridad para bebés que no sean las mencionadas específicamente. Visite us.britax.com para obtener información adicional sobre compatibilidad.

Contenido de la caja


Adaptador para asientos de seguridad para bebés (ICSA)



Bandeja para niños



Receptor de barra de brazo




Barra de brazo



Asiento de seguridad para bebés Britax/BOB

Asiento de seguridad para bebés con la palanca de liberación Click & Go

NOTA: Se muestra Britax B-Safe® y B-Safe 35. Todos los modelos Britax y BOB con los adaptadores Click & Go poseen características similares. Se requieren adaptadores Click & Go para instalar el asiento para bebé Britax. Consulte la guía del usuario del asiento de seguridad para bebés para obtener información sobre Click & Go.



Instalación del ICSA

Cómo colocar el ICSA en el cochecito

⚠️ ADVERTENCIA


No asegurar el ICSA de forma adecuada al cochecito puede ser causa de lesiones graves o la muerte.

NOTA: El adaptador es para el lado derecho del cochecito solamente, desde la posición del ocupante.


1. Accione el freno (consulte la guía del usuario del cochecito si es necesario).

2. Quite la capota.


a. Desconecte los cierres de gancho y lazo en los lados de la capota.




b. Desabroche las correas en ambos lados de la parte posterior de la capota.




c. Gire los soportes de la capota para retirarla del marco del cochecito.



3. Alinee el ICSA con los receptores y empujelo en los receptores. Escucha por un clic en cada lado.




4. Jale en el tubo en frente para verificar que el ICSA está firmemente bloqueada en su lugar.





Instalación de la barra de brazo

1. Deslice el receptor en el montaje del lado izquierdo del cochecito.
2. Inserte la barra de brazo en los conectores del receptor. Escuchará un clic. Jale de la barra de brazo para verificar que esté bien sujeta.



Instalación la bandeja para el niño

1. Empuje la bandeja para el niño al área expuesta de la barra de brazo hasta que se cierre encajándose. Escuchará un clic.
2. Jale hacia arriba de la bandeja del niño para verificar que esté fija.






Instalación del asiento de seguridad para bebés

⚠️ ADVERTENCIA

No colocar el asiento de seguridad para bebés de forma segura y adecuada y no asegurar al bebé con el arnés puede causar lesiones graves o la muerte.


NOTA: Cuando coloque el asiento de seguridad para bebé en el ICSA por primera vez, practique con el asiento vacío, cómo ponerlo y quitarlo varias veces hasta que conozca el funcionamiento.

1. Colocar al niño en el asiento de seguridad para bebés. Ajuste el arnés de forma segura (consulte la guía del usuario del asiento de seguridad para bebés si es necesario).
2. Mueve la manija del asiento de seguridad para bebés a la posición vertical.
3. Accione el freno (consulte la guía del usuario del cochecito si es necesario).
4. Coloque el asiento de seguridad para bebés orientado hacia atrás, alinearlos con el ICSA, y empuje abajo hasta que el asiento de seguridad queda firmemente bloqueado en el ICSA. Escucha por un clic en cada lado.
5. Jale hacia arriba para comprobar que el asiento de seguridad para bebés esté seguro.




Extracción del asiento de seguridad para bebés del ICSA

1. Accione el freno (consulte la guía del usuario del cochecito si es necesario).
2. Pulse la palanca de liberación Click & Go en el asiento de seguridad para bebés y a continuación levante la manija del asiento de seguridad para bebés de distancia del ICSA.




Extracción del ICSA y la barra de brazo del cochecito

1. Accione el freno (consulte la guía del usuario del cochecito si es necesario).
2. Quite la barra de brazo presionando los botones debajo de los receptores y sacándola del cochecito.



3. Presione las palancas de liberación en los lados de los receptores del ICSA y del receptor de la barra de brazo, y jale hacia arriba de los soportes de montaje.


NOTA: La palanca de liberación en el receptor de la barra de brazo se encuentra en el interior del receptor.




4. Instale la capota.

- a. Coloque el soporte de la capota sobre la clavija de montaje en el lateral de la estructura del cochecito y gírelo hasta que el soporte de la capota quede bloqueado en su sitio.


NOTA: Hay una capota izquierda y derecha. Instale cada capota para que los soportes miren por afuera del armazón del cochecito.




- b. Ajuste la correa de sujeción exterior a la estructura en la parte exterior del manillar del cochecito y apriétela conectándola al cierre de gancho y lazo debajo de la solapa de a capota.



- c. Inserte la correa de sujeción interior a través de la ranura del centro del manillar del cochecito. Apriete la correa de sujeción conectándola a los cierres de gancho y lazo debajo de la solapa de la capota.



- d. Conecte los cierres de gancho y lazo alrededor del borde exterior de la capota y la cubierta al cochecito.



Garantía

Este producto, distribuido por Britax Child Safety, Inc. ("Britax"). Hasta que permite la ley, Britax ofrece la siguiente garantía al establecimiento comprador original:

Dos años de garantía limitada

Este producto ofrece una garantía de dos años contra materiales defectuosos o defectos de fabricación, a partir de la fecha de compra original. Es necesario presentar la prueba de compra. Al amparo de esta garantía, Britax ofrecerá, a su discreción, piezas de repuesto o servicios de reparación al comprador original del producto. Britax se reserva el derecho a interrumpir, modificar o sustituir tejidos, piezas, modelos o productos. No incluye gastos de envío ni de mano de obra. Los productos de Britax adquiridos en tiendas no autorizadas, sitios de subastas en línea o como artículos de segunda mano no están cubiertos por la garantía.

Para realizar una reclamación de acuerdo con esta garantía, debe ponerse en contacto con el departamento de atención al cliente de Britax Child Safety, Inc. llamando al 1 888 427 4829 o 1 704 409 1699, o enviando una carta a 4140 Pleasant Road, Fort Mill, Carolina del Sur, 29708 (EE. UU.). Es necesario presentar la prueba de compra.

RELLENE Y ENVÍE LA TARJETA DE REGISTRO EN UN PLAZO DE 30 DÍAS DESDE LA FECHA DE COMPRA.

También puede optar por registrarse en línea en el sitio web siguiente: us.britax.com/registration.

Limitaciones de la garantía

Esta garantía no cubre los daños ocasionados por negligencia, uso indebido, corrosión salina o utilización del producto de forma distinta a la indicada en esta guía del usuario.

Britax no aprueba el uso de accesorios que no hayan sido manufacturados por Britax. El uso de accesorios no aprobados podría resultar peligroso y dañar el producto. El uso puede anular la garantía de Britax.

Limitaciones de daños

La garantía y las soluciones expuestas anteriormente son exclusivas y sustituyen a cualquier otra, tanto escrita como oral, de forma expresa o implícita. Britax y el establecimiento que comercializa este producto no se responsabilizarán de ninguno de los daños, tanto directos como indirectos, que pudiera ocasionar el uso inadecuado de este producto.

Limitaciones de la garantía y otros términos relacionados con la garantía y derechos estatales

Cualquier garantía implícita de comercialización o adecuación para un propósito determinado estará limitada a la duración y a los términos de la garantía escrita. Algunos estados no permiten ciertas exclusiones o limitaciones sobre las garantías, por lo que el anterior no se aplique en su caso. Esta garantía ofrece unos derechos legales específicos, aunque también puede poseer otros derechos, que variarán en función del estado en que se encuentre. Ni Britax ni el establecimiento que comercializa este producto autorizan la creación por terceros de otra garantía, obligación o responsabilidad relacionada con el mismo.



Britax Child Safety, Inc.
4140 Pleasant Road
Fort Mill, SC 29708 USA

Tel.: 1-888-427-4829
Tel.: 1-704-409-1699

A **Britax Childcare** company | www.Britax.com